



ARMORCER

ИНСТРУКЦИЯ

Условия нанесения:

- не наносить продукт при температуре защищаемой поверхности ниже 8⁰С и выше 40⁰С;
- не наносить продукт под действием прямых солнечных лучей;
- наносить продукт следует в вентилируемых помещениях или на открытом воздухе;
- перед нанесением необходимо очистить защищаемую поверхность.

ЗАЩИТИТЕ ПОВЕРХНОСТЬ СТЕКЛА АВТО ЗА 2 ПРОСТЫХ ШАГА

Порядок нанесения покрытия

1. Очистка защищаемой поверхности:

- перед использованием надеть защитные перчатки;
- очистить защищаемую поверхность от видимых загрязнений;
- взболтать состав ARMORCER №1 и нанести небольшое количество на белую вискозную салфетку;
- салфеткой со средним усилием отполировать защищаемую поверхность;
- очистить защищаемую поверхность микрофиброй (сохранившиеся разводы возможно смыть чистой водой и микрофиброй);
- высушить защищаемую поверхность.

2. Нанесение защитного покрытия ARMORCER №2:

- смешать растворы покрытия ARMORCER №2 и катализатора в течение 2 минут;
- нанести небольшое количество смешенного раствора ARMORCER №2 на белую вискозную салфетку;
- отполировать салфеткой защищаемую поверхность до момента когда перестанут образовываться капли на поверхности;
- выдержать при температуре поверхности стекла 15-25⁰С покрытие в течение 5 минут;
- отполировать поверхность микрофиброй до отсутствия разводов (сохранившиеся разводы возможно удалить малым количеством ARMORCER №2 и микрофиброй);
- после нанесения покрытия ARMORCER №2 рекомендуется поверхность стекла прогреть в течение 15 минут (максимальный срок службы покрытия достигается при отсутствии контакта покрытия с жидкостью в течении 24 часов).

Рекомендации по нанесению покрытия.

1. Прогреть стекла. Поверхность стекла должна быть теплой.
2. Взбалтывать состав очистителя ARMORCER №1 перед каждым нанесением.
3. Распределить состав очистителя ARMORCER №1 по поверхности стекла и располировать С УСИЛИЕМ (ВДАВЛИВАНИЕМ) по поверхности стекла. Располировывать до ЧИСТОГО СТЕКЛА (состав очистителя ARMORCER #1 скапливается в белой салфетке).
4. Остатки состава очистителя ARMORCER №1 убрать микрофиброй.
5. Чем тщательней располируете состав очистителя ARMORCER №1, тем дольше прослужит покрытие на стекле (это как заметка).
6. Раствор покрытия ARMORCER №2 и катализатора (Флаконы с прозрачными растворами) необходимо смешивать СТРОГО ТЕПЛЫМИ! Перед смешиванием возможно их прогреть, положив в зону обдува ветрового стекла. После смешения нанести покрытие в течение 24 часов.
7. При нанесении покрытия располировывать состав по поверхности стекла до момента когда перестанут образовываться капли (появления белёсой пленки).
8. Через 5-20 минут отполировать поверхность стекла микрофиброй до отсутствия разводов.
9. После нанесения покрытия, прогрев стекла ускоряет процесс сцепления покрытия.
10. После нанесения покрытия первые 3 часа избегать контакта с жидкостью (это влияет на последующий срок службы покрытия).

Видеоинструкция на сайте www.ARMORCER.ru

Бесплатная консультация по телефону: +7(843)248-30-57